











524 MSF MSB 538 534 101 102 . . . 207



FEL LE

JELZÉSE

MPS-L12 KÁRTYA



Wltronik MPS-L12

108	112	208
107	111	207
106	110	206
105	109	205
104	312	204
103	311	203
102	310	202
101	309	201


308	408
307	407
306	406
305	405
304	404
303	403
302	402
301	401


410	412
409	411
533	msf
534	msb
535	ves
536	527
537	526
538	525


524	524
523	539
70	540
521	lms
522	AC4
70	AC5
70	AC1
69	AC3

K22
K21
K1
K2
K3
K4
99
99

21
97
98
24







Le-fel gyűjtés esetén

208
207
206
205
204
203
202
201

112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

108
107
106
105
104
103
102
101

408
407
406
405
404
403
402
401

308
307
306
305
304
303
302
301

412
411
msl
msb
VES
527
526
525

410
409
533
534
535
536
537
538

524
523
522
70
521
520
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8

TST
523
522
70
521
520
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8

K22
K21
K1
K2
K3
K4
99
99

K22
K21
K1
K2
K3
K4
99
99


21
97
98
24

21
97
98
24


- INFO 1 Motor hővédelem működött
- INFO 2 Menetidőtúllépés lassú sebességgel
- INFO 3 Menet közben hiba a 24-es pont után
- INFO 4 Ajtózárási idővédelem
- INFO 5-3 Álló fülkénél hiba a 24-es pont után
- INFO 6 Tápfeszültség kimaradás
- INFO 7 Menetidőtúllépés gyors sebességgel
- INFO 8 Menet közben hiba a 24-es pont előtt
- INFO 9 Menet közben szakadás a 21-es pont előtt
- INFO 10 Szintvisszaállítás aktív

Pozíció jelző kimenetre

401-40n



7-szégmenses kijelzőre



Szelektív ajtóműködtetés esetén a megfelelő szint ajtózónájába az ms1, ill. ms2 reed érzékelőkhöz külön mágesszalagot kell feltenni !